

Technický list

CLEAMEN Gastro Professional Konvektomaty

Obsah: 5,5 kg Kód výrobku: VCGKO050099



Popis výrobku:

Prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů, a částí vzduchových filtrů. Používá se neředěný nebo zředěný v poměru až 1:5. Prostředek je speciálně upraven pro aplikaci tlakovým rozprašovačem.

Návod k použití:

Tlakovým rozprašovačem naneste přípravek na znečištěná místa (nahřátá na 40-50°C v případě, že to zařízení umožňuje) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 15 minut. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.

Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytrěte do sucha.

Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle a zástěru.

Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

dávka	Míra znečištění		
	●	●●	●●●
doba (min.)	5	10	15

Návod k použití zařízení je nadřazen tomuto návodu. Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

Barva: Bezbarvá

pH: 13,5

Zápach: Bez zápachu

Údaje o nebezpečnosti:

NEBEZPEČÍ. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

Balení: 128 kusů na paletě

Uzávěr: Bezpečnostní uzávěr

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

