

# Technický list

## CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí

Obsah: 24 kg

Kód výrobku: VC230240099

### Popis výrobku:

Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný, mycí prostředek, určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla s automatickým dávkováním. Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek. Prostředek je velmi vhodný i na mytí nápojového skla. Při slabém znečištění je možno využít velmi nízké dávkování 0,5 – 1g/litr pracovního roztoku.



### Návod k použití:

Pro strojní mytí s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, dle provozních podmínek a míry znečištění nádobí v rozmezí 0,5 – 3 g/litr pracovního roztoku. K přesnému seřízení dávkování použijte titrační soupravu (Titrační kufřík Cleamen). Při ručním dávkování a běžném znečištění je obvyklá dávka 1,5ml/litr pracovního roztoku.

	Míra znečištění		
Dávkování v g/l	0,5	1,5	3
pH	10,7	11,4	11,9

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Není vhodné na nádobí z barevných kovů a hliníku.

Výrobek se používá vždy v kombinaci s Cleamenem 231 strojní oplach nádobí.

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

Barva: Bezbarvá

pH: 13,5

Zápach: Charakteristický

### Údaje o nebezpečnosti:

**NEBEZPEČÍ.** H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

**Bezpečnostní pokyny:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

### Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

**Balení:** 24 kusů na paletě

**Uzávěr:** bezpečnostní uzávěr

### Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327

E-mail: cormen@cormen.cz, [www.cormen.cz](http://www.cormen.cz)

